

- SMÅTIPS**BADETRAPPER****TRE**

- 1) Puss og skrap treverket rent
- 2) Puss med sandpapir nr. 80
- 3) Vask med rødsprit
- 4) Mett med **Deep Coat No I** eller **Respect Teakolje** eller **Respect Teak Sealer**.

Trinnene blir ikke glatte som ved lakkering. Overflaten vil tørke ut av vann og vind - treverket bør derfor settes inn med olje flere ganger etter behov under sommeren.

Denne overflate er lett å vedlikeholde. Ingen lakk som slipper og må skrapes bort, overflaten vaskes med **Deep Cleaner/Deck Cleaner** for å få frem den rene trefargen igjen.

TRE UNDER VANN

- 1) Etter at treverket er mettet med **Deep Coat No I**, la det tørke i 24 timer, lengre hvis vått og kaldt vær.
- 2) Påfør minimum 4 strøk god primer (ikke 2-komponent).

- SKIFER MED FETTFLEKKER

Flekkene kan ikke fjernes da skiferen er porøs og har tatt til seg fett.

- 1) Påfør **Respect Rustolje** i ett eller flere strøk, vått-i-vått.
- 2) Eventuelt overskudd tørkes av med en klut som ikke loer.

Skiferen blir mørkere, og gamle flekker vil ikke skille seg så mye ut. Porene mettes, og skiferen blir for fremtiden lettere å holde ren.

- NETTINGGJERDER

- 1) Løs rust og eventuell maling børstes bort.
- 2) Påfør **Respect Rustolje** med langhåret malerrull eller pensel.
- 3) Påføre en olje/alkyd-omalje i ønsket farge tilsatt 15- 20% **Respect Rustolje** som gir den elastisiteten malingen trenger for ikke å sprekke for tidlig.
- 4) Stolper og andre detaljer settes inn på samme måte, men bruk pensel -ikke rulle.

- FLAGGSTENGER AV TRE

- 1) Puss med sandpapir nr. 80.
- 2) Vask bort slipestøvet med rødsprit.
- 3) Mett treverket med **Deep Coat No 1**.
- 4) Mal med en god oljemaling, eller blank alkydemalje tilsatt ca. 15- 20% **Respect Rustolje**.